

# Dolphin Supreme M3



maytronics |   
Exceptional Pool  
Experience

Inštalačný a užívateľský návod na použitie

# Obsah

## 1. Popis zariadenia

- 1.1 Všeobecné údaje
- 1.2 Technické údaje

## 2. Použitie a prevádzka

- 2.1 Použitie
- 2.2 Umiestnenie
- 2.3 Uvedenie do prevádzky
  - 2.3.1. Kartáče Wonder Brush
- 2.4 Údržba
  - 2.4.1. Návod na vybratie a vyčistenie filtra
  - 2.4.2. Periodické odstránenie nečistôt z pohyblivých častí vysávača
  - 2.4.3. Kábel
  - 2.4.4. Údržba Wonder Brush kartáčov
- 2.5 Dôležité upozornenie

## 3. Záruka

- 3.1 Záručné podmienky
- 3.2 Informácie o zabezpečení servisu a náhradných dielov

## 4. Obrazová príloha

# **1. Popis zariadenia**

## **1.1 Všeobecné údaje**

Automatický vysávač dna bazéna Dolphin Supreme M3 je určený pro čistenie dna obdĺžnikových alebo štvorcových rodinných bazénov o veľkosti do 10 x 4 m. Filter o ploche 0,5 m<sup>2</sup> s filtračnou schopnosťou 70 mikrometrov prefiltruje 16 m<sup>3</sup> vody za hodinu. Týmto zariadením odstránite nečistoty z dna bazéna, čo sa prejaví na kvalite vody a na nižšej spotrebe chemikálií, zvlášť chlóru. Súčasťou vybavenie je stojan na uloženie stroja a káblu. Nepotrebuje žiadnu inštaláciu – nemusí byť napojený na cirkulačný okruh.

Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní.

Vzhľadom k trvalým inováciám sú drobné odchýlky v technickom prevedení či vybavení vyhradené.

## **1.2 Technické údaje**

Primárne napätie	: 230 V/ 50 Hz
Sekundárne napätie	: 24 VDC
Dĺžka káblu	: 18 m
Hmotnosť bez káblu	: 9 kg
Rozmer obalu	: 56 x 45 x 29 cm
Hmotnosť vrátane obalu	: 14 kg
Diaľkové ovládanie/ vozík / stojan	: NIE / NIE / ÁNO
Max. teplota vzduchu	: 40°C
Min. teplota vzduchu	: 5°C
Max. teplota vody	: 32°C
Min. teplota vody	: 18°C
Teoretická rýchlosť pohybu	: 840 m/hod.
Teoretická čistiaca rýchlosť	: 336 m <sup>2</sup> /hod.
Doba čistiaceho cyklu	: 3 hod.
Šírka čistiacej plochy	: 400 mm
Min. prefiltrovaný objem vody	: 16 m <sup>3</sup> /hod.
Filtračná schopnosť	: 70 mikrometrov
Plocha filtru	: 0,5 m <sup>2</sup>
Skladovacia teplota	: do 40°C, mimo priameho slnečného žiarenia
IP transformátora	: IP 54
IP motorovej jednotky	: IP 68

## **2. Použitie a prevádzka**

### **2.1 Použitie**

Vysávač dna bazéna Dolphin Supreme M3 je vhodný pre čistenie dna rodinných bazénov. Zariadenie je absolútne nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazéna a následnom zapnutí sa nemusíte o nič starať, lebo sa po ukončení 3 hodinového čistiaceho cyklu sám vypne.

### **2.2. Umiestnenie**

Vysávač Supreme M3 je uložený na stojane. Súčasťou stojanu je nízkonapäťový transformátor. Stojan s nízkonapäťovým transformátorom **je treba umiestniť pod strechu v suchom prostredí, s teplotou do 40°C, najmenej v 3 m vzdialenosti od bazéna (obr. 1), transformátor nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.** Pred pripojením na sieť skontrolujte, ak nie je prístroj, zásuvka alebo kábel poškodený a ak zodpovedá elektrická ochrana STN. Používajte výhradne originálne transformátor dodávaný s vysávačom.

### **2.3. Uvedenie do prevádzky**

- a) Zostavte stojan podľa návodu a umiestnite ho v dostatočnej vzdialenosti od bazéna podľa STN a bodu 2.2 (obr.1,2,3,4).
- b) Preneste Supreme M3 k bazénu.
- c) Rozmotajte kábel.
- d) Pomaly ponárajte vysávač do vody tak, aby všetok vzduch mohol uniknúť hornou časťou vysávača (obr. 5).
- e) Presvedčte sa, či je vysávač na dne bazéna, kefy smerom ku dnu.
- f) Pripojte kábel k transformátoru (obr. 7).
- g) Zapojte transformátor do zásuvky, zapnite vysávač vypínačom na transformátore (obr.6).

**Pozor: Nikdy nespúšťajte Supreme M3 na suchu - to môže spôsobiť vážne poškodenie tesnení motora čerpadla a stratu nároku na bezplatnú opravu!**

- h) Dolphin Supreme M3 sa automaticky vypne po ukončení 3 hodinového čistiaceho cyklu. V prípade, že by ste chceli vykonať ešte ďalší čistiaci cyklus, vypnite transformátor minimálne na 30 sekúnd, vyberte filtračný vak, vyčistite ho a dajte späť do vysávača. Potom môžete čistiaci cyklus opakovať.
- i) Počas doby, kedy Dolphin čistí váš bazén, nie je dovolené sa kúpať. (Nebezpečenstvo úrazu el. Prúdom!)
- j) Používajte vysávač pri teplote vody 18 - 32 ° C a dodržiavajte parametre kvality vody v zmysle vyhlášky.

RF-POOL

### 2.3.1. Kefy Wonder Brush

Pre bazény s keramickým obkladom, u extrémne hladkých povrchov bazénových stien, alebo keď nie sú splnené všetky podmienky pre bezchybný chod vysávača, je potrebné dokúpiť k vysávaču špeciálne kefy Wonder Brush (zázračné kefy). Tieto kefy umožnia vysávaču pohyb po bazéne i v takto nepriaznivých podmienkach.

V prípade, že máte vysávač s kefami Wonder Brush, je nutné po vložení vysávača do bazénu cca 5 - 10 minút počkať, kým kefy nenasiaknu vodou. Správne nasiaknutie vodou spoznáte podľa toho, že kefy zmäknú po celej svojej dĺžke. Až po úplnom ponorení vysávača na dno ho možno uviesť do prevádzky podľa čl. 2.3.

### 2.4. Údržba

Dolphin Supreme M3 nenechávajte trvalo v bazéne.

Po ukončení práce vypnite trafo, odpojte prístroj zo siete a pritiahnite si vysávač k stene bazéna ťahom za kábel. Keď je vysávač na hladine, uchopte ho za rukoväť (obr.7,8,9) a pomaly ho vytiahnite z vody.

#### **Nikdy nevyťahujte vysávač z vody ťahaním za kábel!**

Pre uznanie záruky je nutná preventívna prehliadka zariadenia na adrese servisu (platená služba). Prehliadku je nutné vykonať ½ roka od uvedenia do prevádzky, alebo po ukončení letnej sezóny pri vonkajších bazénoch.

Je povinnosťou užívateľa kontaktovať servis a dohodnúť si telefonicky alebo písomne termín preventívnej prehliadky. Dopravu do servisu hradí zákazník na svoje náklady.

**Upozornenie: Vysávač Supreme M3 po dobu nečinnosti uchovávajte na originálnom stojane, v suchom prostredí, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a slnečného žiarenia, pri teplote 5 - 40 ° C (obr. 19,20), inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu!**

#### 2.4.1. Návod na vybratie a vyčistenie filtračného vrečka:

- 1) Vypnite transformátor a odpojte prístroj zo siete.
- 2) Vyberte vysávač z vody (viď.čl.2.4.) A položte ho na chrbát. Uvoľnite zaistovacie západky tela vysávača a vyberte sania a filtračné vrečko (obr.11, 12, 13).
- 3) Vyberte filtračné vrečko z veka a vystriekajte ho dôkladne hadicou alebo vypláčajte v nádrži s vodou (obr. 14).

Filtračné vrečko možno tiež občas vyprať v práčke pri normálnom programe pre syntetické tkaniny (do 30°C) bez použitia pracích prostriedkov.

- 4) Umiestnite späť filtračné vrečko (plstnatou stranou dovnútra). Nášivka má byť umiestnená vo vnútri vrečka (obr. 15).
- 5) Umiestnite sanie do vysávača a upevnite ho zaistovacími západkami (obr.16). Ak máte problémy zasunúť sania na svoje miesto, je pravdepodobne filtračné vrečko zle nasadené.

#### 2.4.2. Periodickej odstránenie nečistôt z pohyblivých častí vysávača

Podľa potreby, ale najmenej 1x týždenne je potrebné vysávač riadne prehliadnúť a vyčistiť. Prezrite horný otvor vysávača, aby ste si overili, či vrtuľka nie je zablokovaná nečistotami (žuvačky, náplasti a pod.) alebo vlasy. Je možné vyňať kryt vrtuľky (obr.17) a očistiť

ju (obr.18). Súčasne nezabudnite odstrániť všetky nečistoty nahromadené medzi pásmi a na valcoch. Po ručnom odstránení nečistôt vysávač riadne vystriekajte čistou vodou.

### 2.4.3. Kábel

Pri nesprávnom používaní vysávača DOLPHIN sa môže kábel skrútiť. Aby ste zamedzili tomuto javu, je nutné pred použitím kábel rozmotať.

**Upozornenie: Kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nedošlo k jeho poškodeniu! Pred vloženíím Dolphina do vody, kábel riadne rozmotajte a po vytiahnutí Dolphina z vody kábel namotajte a umiestnite na držiaky kábla.**

### 2.4.4. Údržba Wonder Brush kartáčov

Wonder Brush kartáče vyčistite (vystriekajte tlakovou vodou) po vytiahnutí vysávača z bazéna. Manuálnym pootáčaním valcov vyčistite celý obvod kartáčov. Ak nebudete robiť po každom použití pravidelnú údržbu dôjde k zníženiu priľnavosti kartáčov ku dnu a stenám bazéna.

**Upozornenie: Kartáče Wonder Brush nesmú vyschnúť a zatvrdnúť nevyčistené, inak môže dôjsť k ich nenávratnému poškodeniu!**

## 2.5 Dôležité upozornenie

- a) Nikdy nespúšťajte DOLPHIN na suchu - to môže spôsobiť vážne poškodenie vysávača a stratu nároku na bezplatnú opravu!.
- b) Počas doby, kedy DOLPHIN čistí váš bazén, nie je dovolené kúpať sa. (Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!).
- c) Používajte vysávač pri teplote vody 18 - 32 ° C.
- d) Kartáče Wonder Brush nesmú vyschnúť a zatvrdnúť nevyčistené, inak môže dôjsť k ich nenávratnému poškodeniu!.
- e) Filtračný vak vyčistite (tlakovou alebo tečúcou vodou) bezodkladne po vytiahnutí vysávača z bazéna. Ak necháte filtračný vak s nečistotami uschnúť, stáva sa nepoužiteľným, pretože stratí svoju filtračnú schopnosť.
- f) Vysávač DOLPHIN po dobu nečinnosti uchovávajte na stojane v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a slnečného žiarenia, pri teplote do 40 °C, inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu!.
- g) Opotrebované súčiastky nechajte vymeniť odborným servisom firmy RF-POOL s.r.o., aby ste zabezpečili maximálnu účinnosť čistenia.
- h) Ak sa v bazéne denne používajú sypké chemikálie, odporúčame na ich dávkovanie používať automatický dávkovač, aby sa zamedzilo tvorbe usadenín. Nespúšťajte DOLPHIN, kým sa nerozpustia všetky chemikálie, pretože v opačnom prípade by mohlo dôjsť k upchatiu filtračného vaku. Používajte iba chemikálie určené na úpravu bazénovej vody! Vysávač nesmie prísť do kontaktu ani nesmie nasať koncentrovanú chemikáliu.
- i) Zariadenie je určené k tomu, aby bolo prevádzkované vo vode, ktorej kvalita odpovedá v zmysle vyhlášky.

j) Krabicu, v ktorej Vám bol DOLPHIN dodaný, si ponechajte pre prípad záručnej alebo pozáručnej opravy. Na opravu zasielajte vysávač vždy v tejto originálnej krabici (vrátane trafa a diaľkového ovládania, bez sania, filtra a vozíka), aby pri preprave nedošlo k poškodeniu stroja

k) Bazénový vysávač je robotické zariadenie, ktoré s maximálnou účinnosťou čistí povrch Vášho bazéna. Vzhľadom na to, že ide o mechanické čistenie, môže počas používania dôjsť k opotrebovaniu ako samotného vysávača tak aj povrchu bazéna. Toto opotrebenie, popr. jemné poškriabanie nie je dôvodom na reklamáciu zariadenia.

l) Je nutné si uvedomiť, že vysoké alebo naopak nízke teploty, popr. vysoké dávky chemikálií alebo použitie v prevádzkach so slanou či termálnou vodou, alebo inak nezodpovedajúce parametrom v zmysle vyhlášky, skracujú životnosť niektorých dielov vysávača (napr. pásov, kief a pod.). Pri používaní vysávača v bazéne so slanou či termálnou vodou je nutné po každom čistení prístroj riadne vystriekať popr. opláchnuť v pitnej vode.

## **3. Záruka**

### **3.1. Záručné podmienky**

Pri dodržiavaní spôsobu používania uvedeného v tejto dokumentácii ručíme, že výrobok bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami, technickými údajmi v kap. 1 tejto dokumentácie a to po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia objednávateľom. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na súčasti s nižšou životnosťou, ako je uvedená záručná lehota, napr. na všetky ložiská, PVC a WB kartáče, pásy, filtračné vložky, batérie atď. Ak sa vyskytne v záručnej dobe chyba, ktorá nebola spôsobená užívateľom ani neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou) a ak sa nejedná o chybu súčasti s nižšou životnosťou, ako je uvedená záručná lehota, bude zariadenie bezplatne opravené, za predpokladu, že:

- Od doby prevzatia do doby reklamácie neuplynulo viac ako 24 mesiacov,
- pri obsluhu boli dodržané podmienky uvedené v tejto dokumentácii,
- zariadenie bolo riadne udržiavané podľa čl. 2.4.,
- bol používaný iba originálny transformátor,
- zariadenie nebolo násilne mechanicky poškodené,
- v diaľkovom ovládaní nebola vlhkosť (nesmie sa namočiť),
- na výrobku neboli vykonané žiadne úpravy, opravy alebo neoprávnená manipulácia,
- zariadenie nebolo spustené na sucho (pre tento prípad je vysávač vybavený pamäťou),
- nebol vymenený prívod tohto zariadenia (výmena musí byť prevedená iba v autorizovanom servise firmy RF-POOL s.r.o)



### 3.2. Informácie o zabezpečení servisu a náhradných dielov

Záručný a pozáručný servis je vykonávaný na adrese:

RF-POOL s.r.o  
Čajkovského 2  
Nitra  
949 11

Tel.: 0905 286 100

V prípade, že je zariadenie po záručnej dobe, náklady spojené s dopravou zariadenia na adresu servisu a späť hradí užívateľ.

RF-POOL

## 4. Obrazová príloha













